

Verbrauchsmaterial für die Reinigung und Wartung

Beschreibung	Best.-Nr.
MS-Interfacezubehör	
Säulenmutter mit Innengewinde für MS-Interface	05988-20066
Säulenmutter für lange Ferrulen oder lange Zweiloch-Ferrulen	05921-21170
Universal-Säulenmutter, 2 St.	5181-8830
Säulen-Installationswerkzeug für MS-Interface für 5973 und 5975	G1099-20030
Säuleninstallationswerkzeug für 5975T	G3880-20030
Werkzeuge	
Schraubendreher, 3"-Pozi driv-Schaft Nr. 1, für Schrauben Nr. 2 - 4	8710-0899
Schraubendreher, 4"-Pozi driv-Schaft Nr. 2, für Schrauben Nr. 5 - 10	8710-0900
Gabelschlüssel, 1/4 und 5/16 Zoll	8710-0510
Sechskant-Mutterschlüssel, 5,5 mm	8710-1220
Schraubendreher, Torx T20	8710-1615
Schraubendreher, Torx T15	8710-1622
Schraubendreher, Torx T10	5182-3466
Ferrulen	
Vespel-Graphit-Ferrule, 0,4 mm für 200/250-µm-Säulen, 10 St.	5062-3508
Vespel-Graphit-Ferrule, 0,5 mm für 320-µm-Säulen, 10 St.	5062-3506
250-µm-Vespel/Graphit-Ferrule, 10 St.	5181-3323
SilTite Metall-Ferrulen für 1/16"-AD-Leitung, 10 St. Enthält 2 Säulenmuttern	5184-3571
SilTite Metall-Ferrulen, 1/16" x 0,4 mm ID, 10 St. Enthält 2 Säulenmuttern	5184-3569
SilTite Metall-Ferrulen, 1/16" x 0,5 mm ID, 10 St. Enthält 2 Säulenmuttern	5184-3570
Ferrule, Vormontierwerkzeug	G2855-60200
Stopfen für mikrofluidische Sammelleitungen oder Verbindungsstücke	G2855-60570



Säulenmutter mit Innengewinde für MS-Interface, 05988-20066



Universal-Säulenmutter, 5181-8830



Installationswerkzeug für Säulen, G1099-20030



Vespel/Graphit-Ferrulen, 5181-3323