

# Ein- und Auslassventile

## Einlassventile

Beschreibung	Anschluss	Best.-Nr.
Aktives Einlassventil ohne Kartusche	Für G1310A, G1311A, G1312A, G1376A, G2226A, G1312B, G1312C	G1312-60025
Kartusche für das aktive Einlassventil, 400 bar	Für G1310A, G1311A, G1312A, G1376A, G2226A, G1312C	5062-8562
Kartusche für das aktive Einlassventil, 600 bar	Für G1312B	G1312-60020
Bioinertes aktives Einlassventil	Für G5611A	G5611-60025
Bioinerte Kartusche für das aktive Einlassventil, 600 bar	Für G5611A	G5611-60020
Einlassventil für 1290 quaternäre Pumpe	Für G4204A	G4204-60022*
Ventileinheiten (Einlass/Auslass) für präparative Pumpen	Für G1361A	G1361-60012
Passives Einlassventil	Für G1310B, G1311B, G1311C, 1120, 1220, G4302A	G1312-60066*
Passives Einlassventil	Für G4220A, G4220B	G4220-60022*
Dichtungskappe	Nicht geeignet für Auslasskugelventile mit integrierter Dichtung	5067-4728

\*Einlassventil mit integrierter Dichtung.

## Auslassventile

Beschreibung	Anschluss	Best.-Nr.
Auslasskugelventil	Für G1310A, G1311A, G1312A, G1376A, G2226A, 1120, 1220, G1310B, G1311B, G1311C, G1312B, G1312C, G4302A	G1312-60067*
Auslasskugelventil	Für G4220A, G4220B, G4204A	G4220-60028*
Bioinertes Auslass-Kugelventil	Für G5611A	G5611-60067*
Ventileinheiten (Einlass/Auslass) für präparative Pumpen	Für G1361A	G1361-60012
Dichtungskappe	Nicht geeignet für Auslasskugelventile mit integrierter Dichtung	5067-4728

\*Auslasskugelventil mit integrierter Dichtung.



Aktives Einlassventil ohne Kartusche, G1312-60025



Kartusche, 400 bar, 5062-8562



Passives Einlassventil, G1312-60066



Dichtungskappe, 5067-4728



Auslasskugelventil, G1312-60067



Auslasskugelventil, G4220-60028

### TIPP

Informationen zur Wartung finden Sie unter [www.agilent.com/chem/LCmaintenancenotes](http://www.agilent.com/chem/LCmaintenancenotes)

